

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
MĚSTEČKO TRNÁVKA
MOR. TŘEBOVÁ
Mladějov
Třebařov
Kunčina
St. Město
Maletín
Karlín
Linhart
Borová
Dl. Loučka
Křenov
Chornice
Jaroměřice
Vranová Lhota
Úsobrno
Bouzov
Podolí
Ludmírov-Milkov
Ladky
Pavlov
Moravičany
Bohuslavice
Dubicko
Úsov
Klopina
Lipinka
Jevíčko
Velké Opatovice
Mohelnice
Loštice
I/35
I/43
I/44
I/46
I/47
I/47A
I/47B
I/47C
I/47D
II/444
II/446
II/445
II/446
R35
R46
R46
R46